Run level(init) & Target(systemd)

0	roweroff.target	Halt	시스템종료
1	resue.target	Single User Mode	시스템 복원 모드(시스템 점검모드) 기본적으로 '관리자 권한'을 획득 파일 시스템 점검, 패스워드 분실 또는 복구 시 사용
2		Multi User Mode (without NFS)	네트워크 서비스를 제공하지 않는 텍스트 유저 모드
3	multi-user.target	Full Multi User mode	모든 자원 사용이 가능한 텍스트 유저 모드
4		Unused	사용안함
5	graphical.target	Graphic User Mode	레벨 3과 비슷하나 X윈도우가 실행된 그래픽 유저 모드
6	reboot.target	Reboot	시스템 재부팅
7	Emergency.target	none	응급복구모드

Run level(init) & Target(systemd) 확인 명령어

레벨 확인	who -r runlevel	systemctl get-default
711UII LU 7U	Init 런레벨번호 (예) init 6	systemctl set-default 타겟 (예) systemctl set-default reboot.target
레벨 변경		systemctl [rescuel emergency 시스템 관리나 장비 손상 등으로 타겟 변경 시 사용